

SPIRIT

EPX-315 GBS

EPX-325S GBS



РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ














BILT.

Безплатно изтегляне

53931

021121
BG





НЕОБХОДИМИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ:




7/16"


7/16", 9/16"







- Допълнителен(-ни)
фиксатор(и)




-1






• Изтеглете безплатното приложение BILT за 3-измерни подробни инструкции.





5




6




7




8





9






12













10







11









21**22****23**

24




25





За кабелната схема на
WEBER CONNECT, вижте в
Ръководството на потребителя.

26




27





Затегнете гайките до плътно прилягане.
Завъртете само с още четвърт оборот.
НЕ ПРЕНАТЯГАЙТЕ.

28




29






Затегнете гайките до плътно прилягане.
Завъртете само с още четвърт оборот.
НЕ ПРЕНАТЯГАЙТЕ.






30




31






32






33




34



35




36





За кабелната схема на WEBER CONNECT, вижте в Ръководството на потребителя.


37




38






39





40




41



42




43




Само за модели: 325

44




EPX-315




EPX-325S


45






46



47




48



Вижте Ръководството за работа за пълни указания относно работата с газ.

49





WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
www.weber.com